

**Hallo lieber Bus-Freund,**

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Fenstertasche für den VW T5 und T6. Die Tasche passt in den T5/T6 Beach und T5/T6 Multivan (mit Rollos in der Verkleidung).



### **Die Montage ist denkbar einfach**

Das California-Camping Label zeigt immer Richtung Heck

#### **Beach:**

Die Tasche wird von unten in das Fenster geschoben. Die Kunststoff Klötze (auf der Oberseite der Tasche, links & rechts mit Klett befestigt) schlupfen hinter die Aluleiste der Verdunkelungsrollos.

Öffnen Sie den Reißverschluss der unteren Tasche, fassen in das Fach und drücken die Fenstertasche an das Fenster.

Zusätzlich können Sie, müssen es aber nicht unbedingt, die Taschen mit Klett sichern. Die Klebstreifen sind an der Unterseite der Taschen angebracht und werden auf der Kunststoffverkleidung Ihres Busses befestigt. Die Taschen halten aufgrund Ihrer Passform und der Lehne der Dreiersitzbank aber auch ohne diese Befestigung im Fenster.

**Achtung!** Es können unter Umständen Klebereste auf der Verkleidung bleiben, der Kleber kann unter starker Hitzeeinwirkung laufen.

Falls Sie einen Beach mit Doppelverglasung oder Isolierverglasung haben können Sie die Klötzchen entsprechend schmaler schneiden - wir empfehlen ein scharfes Cutter-Messer.

#### **Multivan**

Zur Montage beim Multivan entfernen Sie die Klötzchen und drücken die Basisplatte der Taschen zwischen Scheibe und der oberen Befestigung Ihres Rollos. Danach verfahren Sie wie beim Beach.

#### **Reinigung**

Die Taschen lassen Sie mit einem feuchten Lappen einfach und schnell reinigen. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.

Ab und zu sollten Sie die Taschen aus dem Fenster entfernen werden um diese zu lüften bzw. einer Feuchtigkeitsbildung zwischen Tasche und Scheibe entgegen zu wirken.

Wir wünschen tolle Touren mit ordentlich verstautem Gepäck.