

Anleitungen Folierung

Bei der Montage von Carwrapping-Folien mit Luftkanälen kann auf die Verwendung von Wasser als Gleitmittel verzichtet werden. Die Luftkanäle sind kleine Kanäle oder Rillen auf der Rückseite der Folie, die es ermöglichen, Luftblasen leicht aus der Folie herauszudrücken und eine glatte Oberfläche zu erzielen.

Um die Folie ohne Wasser anzubringen, können Sie folgende Schritte befolgen:

1. Vorbereitung:
 - Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug gründlich gereinigt ist. Entfernen Sie Schmutz, Staub, Fett und Wachs von der Oberfläche.
 - Überprüfen Sie die Folie auf Schäden oder Defekte. Verwerfen Sie beschädigte Folien, da diese möglicherweise nicht richtig haften.
2. Werkzeuge und Materialien:
 - Carwrapping-Folie in der gewünschten Farbe und Textur.
 - Schneidegerät oder -messer.
 - Heißluftpistole oder Fön.
 - Folienrakete oder Silikonrakete.
 - Eventuell eine Sprühflasche mit Wasser und etwas Spülmittel (abhängig von der Art der Folie).
3. Zuschnitt der Folie:
 - Verwenden Sie Messgeräte, um die Abmessungen der zu beklebenden Flächen zu ermitteln.
 - Schneiden Sie die Folie mit einem Schneidegerät oder -messer entsprechend den Abmessungen zu. Lassen Sie dabei einen Überstand von einigen Zentimetern an den Rändern, um eine bessere Handhabung zu ermöglichen.
4. Anbringung der Folie:
 - Entfernen Sie vorsichtig das Schutzpapier von einem Teil der Folie, beginnend an einer Ecke oder Kante.
 - Positionieren Sie die Folie auf der zu beklebenden Fläche und achten Sie darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
 - Verwenden Sie eine Hand, um die Folie festzuhalten, und ziehen Sie mit der anderen Hand das Schutzpapier langsam ab, während Sie die Folie mit einer Rakel glattstreichen.
 - Arbeiten Sie von der Mitte nach außen, um Luftblasen zu vermeiden. Verwenden Sie die Rakel, um die Folie glatt und gleichmäßig anzubringen.
 - Bei Bedarf können Sie eine Heißluftpistole oder einen Fön verwenden, um die Folie zu erwärmen und sie besser an Konturen und Kanten anzupassen.
5. Ecken und Kanten:

- Für Ecken und Kanten können Sie Einschnitte in die Folie machen, um sie besser um die Formen herumzulegen.
 - Verwenden Sie die Heißluftpistole oder den Fön, um die Folie zu erhitzen und sie flexibler zu machen. Dadurch lässt sie sich besser um Ecken und Kanten legen.
6. Abschluss:
- Gehen Sie sorgfältig über die gesamte Fläche, um sicherzustellen, dass die Folie gut haftet und keine Luftblasen oder Falten vorhanden sind.
 - Schneiden Sie den überstehenden Rand der Folie mit einem Schneidegerät oder -messer ab, um eine saubere Kante zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass dies nur eine grundlegende Anleitung ist und je nach Art der Folie und den spezifischen Anweisungen des Herstellers Unterschiede auftreten können.